

حذف کاشی گفتار شخصی

دستورالعمل‌های گام به گام حذف کاشی گفتار شخصی در Express Me.

ویدیو را تماشا کنید، مراحل را دنبال کنید یا متن کامل پیاده‌سازی شده را برای نسخه متنی دستورالعمل‌ها باز کنید.



برای تماشای ویدیو اسکن کنید

دستورالعمل‌های گام به گام

1

حالت ویرایش را باز کنید

روی نماد پروفایل در بالا بزنید و شروع ویرایش را انتخاب کنید.

2

کاشی را باز کنید

روی سه نقطه روی کاشی‌ای که ضبط خودتان را دارد بزنید.

3

ویرایش گفتار را باز کنید

به ویرایش گفتار بروید.

4

ضبط را حذف کنید

روی حذف گفتار سفارشی بزنید.

5

ذخیره کنید

روی تأیید و ذخیره بزنید؛ کاشی دوباره از صدای عادی استفاده می‌کند.

متن کامل پیاده سازی شده

▼ متن کامل ویدیو را بخوانید

سلام، می‌خواهم نشانتان بدهم چطور می‌توانید صدای خودتان را که برای یک کاشی تنظیم کرده‌اید به راحتی حذف کنید. برای تاکسی همین الان صدای خودم را تنظیم کردم. این نمونه است.

اما می‌خواهم این را حذف کنم. می‌توانم این کار را با رفتن به حالت ویرایش انجام دهم. سپس روی آیکن آبی پروفایل در بالا سمت راست کلیک می‌کنیم.

بعد به شروع ویرایش می‌رویم. و می‌بینیم که کنار کاشی تاکسی سه نقطه اضافه شده است. وقتی روی آن کلیک کنیم، فقط باید کمی به پایین اسکرول کنیم و آنجا تنظیم صدا را می‌بینیم.

سپس می‌توانیم روی حذف صدای ضبط شده کلیک کنیم. و درست است، صدای ضبط شده خودمان الان حذف شده است. فقط باید روی ذخیره کلیک کنیم.

وقتی از حالت ویرایش خارج شویم، می‌توانیم روی تاکسی کلیک کنیم. و دوباره صدای عادی را می‌شنویم.