

Configurer la prononciation de la tuile

Suivez les étapes pour « Configurer la prononciation de la tuile » dans Express Me.

Regardez la vidéo, suivez les étapes ou ouvrez la transcription complète pour consulter les instructions sous forme de texte.



Scannez pour regarder la vidéo

Instructions étape par étape

1

Ouvrir les paramètres de l'application

Touchez l'icône de profil bleue en haut à droite et choisissez **Paramètres de l'application**.

2

Désactiver la prononciation automatique

Faites défiler jusqu'à **Prononciation automatique des tuiles au toucher** et mettez l'interrupteur sur **Désactivé**.

3

Désactiver la prononciation des catégories

Mettez aussi **Prononcer les catégories au toucher** sur **Désactivé**.

4

Tester

Touchez un mot ou une catégorie ; plus rien n'est prononcé.

Transcription complète

▼ Lire la transcription vidéo complète

Bonjour, je vais vous montrer comment déterminer si vous voulez qu'un mot et une catégorie de tuile soient prononcés, oui ou non. Quand je clique sur un mot maintenant, il est prononcé, tout comme une catégorie.

Manger, boire. Mais supposons que je ne veuille ni l'un ni l'autre, je peux simplement aller dans les paramètres, en cliquant en haut à droite sur le bonhomme bleu, aller dans les paramètres de l'application.

Puis un petit peu plus bas, il y a ici prononcer automatiquement les tuiles lorsqu'elles sont touchées et catégorie prononcer lorsqu'elles sont touchées. Bon, je peux désactiver les deux, puis je peux cliquer sur la croix.

Et je vois que si je clique maintenant, rien n'est prononcé, et il en va de même pour manger et boire.