

Remover bloco de fala própria

Siga os passos para «Remover bloco de fala própria» no Express Me.

Veja o vídeo, siga os passos ou abra a transcrição completa para consultar uma versão em texto das instruções.



Digitalize para ver o vídeo

Instruções passo a passo

1

Abrir o modo de edição

Toque no ícone de perfil no topo e escolha **Iniciar edição**.

2

Abrir a ficha

Toque nos três pontos da ficha com sua própria gravação.

3

Abrir editar voz

Role até **Editar voz**.

4

Excluir a gravação

Toque em **Excluir voz personalizada**.

5

Salvar

Toque em **Confirmar e salvar**; a ficha volta a usar a voz normal.

Transcrição completa

▼ Ler a transcrição completa do vídeo

Olá, vou mostrar-vos como a vossa própria voz que configuraram para um botão podem removê-la facilmente. Para o táxi, acabei de configurar a minha própria voz. Este é o exemplo.

Mas gostaria de remover isto. Posso fazê-lo indo ao modo de edição. Depois clicamos no ícone azul de perfil no canto superior direito.

Depois vamos a iniciar edição. E vemos que apareceram três pontinhos no botão do táxi. Se clicarmos aí, basta deslizar um pouco para baixo e vemos aí ajustar voz.

Depois podemos clicar em eliminar voz gravada. E de facto, a nossa própria voz gravada já desapareceu. Só precisamos de clicar em guardar.

Se sairmos do modo de edição, podemos clicar em táxi. E ouvimos novamente a voz normal.