

Kutucuđu seslendirme

Express Me'de kutucuđu seslendirme için adım adım talimatlar.

Videoyu izleyin, adımları izleyin veya talimatların metin sürümü için transkriptin tamamını açın.



Video için tara

Adım adım talimatlar

1

Dokunulduğunda kutucuğun otomatik seslendirilmesini etkinleştirin

Ayarları açın ve **Dokunulduğunda kutucuđu otomatik seslendir** seçeneğini etkinleştirin.

2

Bir kutucuđa veya kategoriye dokunun

Yüksek sesle seslendirildiğini duymak için herhangi bir kutucuđa dokunun. Adının otomatik olarak seslendirildiğini duymak için bir kategoriye dokunun.

Transkriptin tamamı

▼ Videonun tamamının transkriptini okuyun

Kutucuklara dokunduğunuzda otomatik olarak seslendirilmelerini nasıl sağlayacağınızı göstereceğim.

Bunun için ayarlarda "dokunulduğunda kutucuğu otomatik seslendir" seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Bunu yaptıktan sonra kutucuklara dokunduğunuz anda otomatik olarak seslendirilir. Bu, bir kategoriye gittiğinizde de geçerlidir - kategori adı da otomatik olarak seslendirilir. İsteddiğiniz zaman bu özelliği elbette yeniden kapatabilirsiniz.