

Налаштувати вимову плитки

Покрокові інструкції для налаштування вимови плиток в Express Me.

Перегляньте відео, виконайте кроки або відкрийте повний транскрипт, щоб прочитати текстову версію інструкцій.



Відскануйте, щоб переглянути відео

Покрокові інструкції

1

Відкрийте налаштування програми

Торкніться синьої іконки профілю вгорі й виберіть **Налаштування програми**.

2

Вимкніть автоматичну вимову

Прокрутіть до **Автовимова плитки при дотику** й установіть перемикач на **Вимк**.

3

Вимкніть вимову категорій

Також установіть **Вимовляти категорії при дотику** на **Вимк**.

4

Перевірте

Торкніться слова або категорії; тепер нічого не вимовляється.

Повний транскрипт

▼ Прочитати повний відеотранскрипт

Привіт, я покажу вам, як визначити, чи хочете ви, щоб слово та категорія плитка озвучувалися, так чи ні. Зараз, коли я натискаю на слово, воно озвучується, так само як і категорія.

Їжа, напої. Але якщо я не хочу ні того, ні іншого, я можу просто перейти до налаштувань, натиснувши на синю фігурку справа вгорі, перейти до налаштувань застосунку.

Тоді трохи нижче тут є плитки автоматично озвучувати при дотику та категорію озвучувати при дотику. Отже, я можу вимкнути обидві, а потім натиснути на хрестик.

І тоді я бачу, що коли я натискаю, нічого не озвучується, і те саме стосується їжі та напоїв.