

Kategorie-Kachel

Folgen Sie den Schritten für „Kategorie-Kachel“ in Express Me.

Sehen Sie sich das Video an, folgen Sie den Schritten oder öffnen Sie das vollständige Transkript als Textversion der Anleitung.



Scannen, um das Video anzusehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Kategorie erkennen

Eine Kategorie hat ein oranges Symbol und funktioniert wie ein Ordner mit mehreren Kacheln.

2

Kategorie öffnen

Tippen Sie auf die Kategorie; der Name wird ausgesprochen und ein neuer Bildschirm öffnet sich.

3

Tiefer gehen

Eine Kategorie kann weitere Kategorien enthalten; Sie können beliebig tief verschachteln.

Vollständiges Transkript

▼ Vollständiges Videotranskript lesen

Hallo, ich zeige euch, was eine Kategorie-Kachel ist. Eine Kategorie-Kachel ist einfach eine Art Ordner, unter dem eigentlich wieder mehrere Kacheln hängen. Sie sind am orangen Symbol zu erkennen, das ihr zum Beispiel hier bei Essen und Trinken seht.

Und wenn ich auf diese Kachel klicke, wird eine andere Kategorie geöffnet. Und darunter können dann wieder mehrere Kacheln hängen. In diesem Fall hängen wieder Kategorie-Kacheln darunter.

Und die kann ich eigentlich unendlich weiter anlegen. Wie ich auf Frühstück klicke, hängen hier Wortkacheln darunter. Und es wird also die Kategorie Essen und Trinken und dann Frühstück geöffnet.