

حذف خانه

دستورالعمل‌های گام به گام حذف خانه در Express Me.

ویدیو را تماشا کنید، مراحل را دنبال کنید یا متن کامل پیاده‌سازی شده را برای نسخه متنی دستورالعمل‌ها باز کنید.



برای تماشای ویدیو اسکن کنید

دستورالعمل‌های گام به گام

1 حالت ویرایش را روشن کنید

تنظیمات را باز کنید و حالت ویرایش را روشن کنید.

1

2 منوی خانه را باز کنید

به صفحه اصلی برگردید و روی سه نقطه خانه‌ای که می‌خواهید حذف کنید کلیک کنید.

2

3 حذف را انتخاب کنید

در منویی که ظاهر می‌شود به پایین بروید و روی دکمه قرمز حذف کلیک کنید.

3

4 حذف را تأیید کنید

برای حذف دائمی خانه از اپلیکیشن، در صفحه تأیید دوباره روی حذف کلیک کنید.

4

متن کامل پیاده‌سازی شده

▼ متن کامل ویدیو را بخوانید

به شما نشان می‌دهم چطور یک خانه را از اپلیکیشن حذف کنید.

برای این کار، اول به تنظیمات بروید و مطمئن شوید حالت ویرایش روشن است. این مهم است، چون در غیر این صورت نمی‌توانید خانه‌ها را ویرایش یا حذف کنید.

سپس به صفحه اصلی برگردید و سه نقطه خانه‌ای را که می‌خواهید حذف کنید فشار دهید. در منویی که ظاهر می‌شود به پایین بروید و دکمه قرمز «حذف» را می‌بینید.

وقتی آن را فشار دهید، صفحه تأییدی می‌بینید که می‌پرسد آیا مطمئن هستید می‌خواهید خانه را حذف کنید. با فشار دادن دوباره «حذف» انتخاب خود را تأیید کنید.

خانه حالا به طور دائمی از اپلیکیشن حذف می‌شود.