

Aggiungi nuova categoria

Segui i passaggi per «Aggiungi nuova categoria» in Express Me.

Guarda il video, segui i passaggi oppure apri la trascrizione completa per leggere le istruzioni in formato testuale.



Scansiona per guardare il video

Istruzioni passo passo

1

Aprire la modalità di modifica

Tocca l'icona del profilo in alto e scegli **Inizia modifica**.

2

Scegliere il tipo

Tocca **Aggiungi nuova tessera** in basso e scegli **Categoria**.

3

Dare un nome alla categoria

Inserisci un nome, per esempio **Bevande**, e tocca **Crea tessera**.

4

Scegliere un'immagine

Scegli **Scegli da internet** e tocca un'immagine adatta.

5

Definire la posizione

Posiziona la categoria dove vuoi e tocca **Conferma posizione**.

Trascrizione completa

▼ Leggi la trascrizione completa del video

Ciao, vi mostrerò come aggiungere una tessera categoria. Per prima cosa andiamo in modalità modifica. Iniziamo in alto a destra sull'immagine del profilo su cui clicchiamo. Poi andiamo su modifica, iniziamo. E qui in basso vediamo aggiungi nuova tessera.

Quando ci clicchiamo sopra, appare questa schermata. Dove possiamo scegliere che tipo di tessera vogliamo aggiungere. Scegliamo naturalmente la tessera categoria. Qui possiamo indicare che categoria. Per esempio una categoria bevande specifica.

Poi possiamo eventualmente impostare anche la voce. Poi possiamo creare una tessera. E qui possiamo scegliere in che modo selezionare un'immagine. Scegliamo un'immagine da internet. Qui vediamo una bella immagine adatta alle bevande.

Poi possiamo scegliere in base alla posizione. Dobbiamo solo confermare dopo averla posizionata dove vogliamo. E così abbiamo aggiunto una nuova categoria. Se ora usciamo dalla modalità modifica cliccando sulla crocetta. Vediamo che è stata aggiunta.

E se ci clicchiamo sopra, apriamo una nuova categoria. Che naturalmente ora è ancora vuota.