

Zmień pozycję w kategorii

Szczegółowe instrukcje zmiany pozycji w kategorii w Express Me.

Obejrzyj film, postępuj zgodnie z krokami lub otwórz pełną transkrypcję, aby przeczytać wersję tekstową instrukcji.



Zeskanuj, aby obejrzeć film

Instrukcje krok po kroku

1

Włącz tryb edycji

Przejdź do **Ustawień** i włącz tryb edycji. Wróć do ekranu głównego.

2

Otwórz menu kafelka

Wybierz trzy kropki kafelka, którego pozycję chcesz zmienić.

3

Wybierz zmianę pozycji w kategorii

W sekcji **Zmień pozycję** wybierz **Zmień pozycję w kategorii**. Wokół wybranego kafelka pojawia się strzałki.

4

Przesuń kafelek i potwierdź pozycję

Użyj strzałek, aby przesunąć kafelek w górę, w dół, w lewo lub w prawo do żądanej pozycji. Wybierz **Potwierdź pozycję**, aby zapisać zmianę.

Pełna transkrypcja

▼ Przeczytaj pełną transkrypcję filmu

Pokażę Ci, jak zmienić pozycję kafelka w obrębie kategorii w aplikacji.

Aby to zrobić, przejdź najpierw do ustawień i upewnij się, że tryb edycji jest włączony.

Następnie wróć do ekranu głównego i wybierz trzy kropki kafelka, którego pozycję chcesz zmienić.

Po wykonaniu tej czynności zobaczysz przycisk „Zmień pozycję w kategorii” w sekcji „Zmień pozycję”. Naciśnij go, a zobaczysz strzałki, które pozwolą Ci przesuwać wybrany kafelek do różnych pozycji w obrębie kategorii.

Za pomocą tych strzałek możesz przesuwać kafelek w górę, w dół, w lewo lub w prawo do żądanej pozycji. Gdy będziesz zadowolony z nowej pozycji, naciśnij „Potwierdź pozycję”, aby zapisać zmianę.