

Dostosuj kafelek, wypowiedz zdanie

Szczegółowe instrukcje ustawiania wypowiedzania zdania na kafelku w Express Me.

Obejrzyj film, postępuj zgodnie z krokami lub otwórz pełną transkrypcję, aby przeczytać wersję tekstową instrukcji.



Zeskanuj, aby obejrzeć film

Instrukcje krok po kroku

1

Otwórz tryb edycji

Dotknij ikony profilu u góry i wybierz **Rozpocznij edycję**.

2

Otwórz kafelek

Dotknij trzech kropek na kafelku, którego wymowę chcesz zmienić.

3

Wpisz zdanie

Wpisz zdanie w polu **Wymów zdanie**, na przykład **Chcę zamówić taksówkę**.

4

Zapisz

Dotknij **Potwierdź i zapisz** i opuść tryb edycji.

5

Przetestuj kafelek

Dotknij kafelka; aplikacja wypowie teraz całe zdanie.

Pełna transkrypcja

▼ Przeczytaj pełną transkrypcję filmu

Cześć, pokażę, jak dostosować kafelek, żeby wypowiadał zdanie. Tutaj widzimy słowo taxi, a gdy w nie kliknę, usłyszymy to. Ale chcę, żeby było wypowiadane zdanie.

Możemy to zrobić, dostosowując to w trybie edycji. Klikamy w prawym górnym rogu na niebieską ikonę. Następnie klikamy na rozpocznij edycję.

A gdy klikniemy na trzy kropki tutaj przy taxi, możemy tu zmienić, co ma być wypowiedziane. Możemy więc powiedzieć chcę zamówić taxi. A potem możemy to zapisać i tak dostosować mowę.

Gdy wyjdziemy z trybu edycji i klikniemy na taxi, usłyszymy to. Chcę zamówić taxi.