

Ajustar a velocidade da fala

Siga os passos para «Ajustar a velocidade da fala» no Express Me.

Veja o vídeo, siga os passos ou abra a transcrição completa para consultar uma versão em texto das instruções.



Digitalize para ver o vídeo

Instruções passo a passo

1

Abrir as configurações do aplicativo

Toque no ícone de perfil azul no topo e escolha **Configurações do aplicativo**.

2

Escolher uma velocidade

Role até **Velocidade de fala** e toque em **Lento**, **Moderado**, **Normal** ou **Rápido**.

3

Ouvir a prévia

A cada escolha o aplicativo pronuncia uma prévia para você testar a velocidade.

Transcrição completa

▼ Ler a transcrição completa do vídeo

Olá, vou mostrar-vos como ajustar a velocidade da fala da app. Vamos às configurações, clicando no ícone azul no canto superior direito.

Depois clicamos em configurações da app. E aqui vê logo diretamente a velocidade da fala.

Quando clicamos numa, é logo demonstrada. É assim que eu falo rápido.

Se escolhermos rapidamente para comparar. É assim que eu falo rápido.

Assim podes escolher a velocidade da fala que preferes. E depois configurá-la.